

## Anleitung zum Softwareaktualisierung für Nokia 6000FTA\_7000FTA

Die folgende Anleitung zeigt die Vorgehensweise für ein Software update Prozess mit Hilfe eines PCs und eines USB Speichermediums.

**Hinweis:** Nach dem SW-Upgrade-Vorgang werden alle vorhandenen Einstellungen Ihres Receivers und der Kanallisten auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und Sie müssen die Installation Ihres Receivers erneut durchführen.

### Benötigte Hardware:

- Windows PC mit USB Schnittstelle. Andere Systeme können unterschiedliche Vorgehensweisen erfordern.
- USB-Stick (Formatiert im NTFS oder FAT32 Datenformat)

### Vorgehensweise am PC:

1. Erstellen Sie einen Nokia-Ordner auf Ihrem PC. Laden Sie das SW-Update-Paket von unserer Homepage herunter und speichern Sie die Datei im Nokia-Ordner. Wenn der Downloadvorgang beendet ist, öffnen Sie den Nokia-Ordner und entpacken Sie die heruntergeladene komprimierte Datei (linke Maustaste: Datei auswählen und anschließend rechte Maustaste: "Hier entpacken").
2. Stecken Sie Ihr USB-Stick in den entsprechenden Anschluss Ihres PCs. Auf dem Bildschirm des PCs wird eine Meldung angezeigt, dass ein neues Laufwerk gefunden/angeschlossen wurde (Wechseldatenträger).
3. Kopieren Sie nur die **.bin** Datei in das Hauptverzeichnis des externen Laufwerks.
4. Nach dem Kopieren entfernen Sie das USB-Stick durch "Hardware sicher entfernen" in der Taskleiste, um mögliche Schwierigkeiten zu vermeiden.

### Vorgehensweise am Receiver:

Schalten Sie den Receiver ein und stecken Sie das USB-Stick, das gespeicherte Software enthält, in den dafür vorgesehenen Steckplatz des Receivers. Wenn das USB-Stick von Receiver erfolgreich erkannt wird, erscheint die Meldung "USB-Speicher angeschlossen" auf dem Bildschirm.

Das SW-Update können Sie in den folgenden Schritten durchführen:

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die Tasten ◀▶, um das **Installation** Menü auszuwählen. Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um das **USB Upgrade**-Untermenü auszuwählen, und anschließend die **OK**-Taste, um diese Untermenü zu öffnen.
2. Innerhalb des **USB Upgrade**-Menüs finden Sie drei Untermenüpunkte. Stellen Sie sicher, dass im **Upgrade Modus**-Untermenü die Option **Upgrade** ausgewählt ist und im **Upgrade Datei**-Untermenü die richtige **.bin**-Datei aufgeführt ist.
3. Wählen Sie das **Start**-Untermenü und drücken Sie die **OK** Taste. Ein Dialog-Pop-up-Fenster wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie **Ja**, um den Upgrade-Vorgang zu genehmigen und den Upgrade-Prozess zu starten. Der Fortschritt des Software-Upgrade-Prozess wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn der Installationsvorgang abgeschlossen ist, startet der Receiver im Erstinstallationsmodus neu.
4. Installieren Sie Ihren Receiver neu, schließen Sie ein externes USB-Speichergerät an den USB-Anschluss des Receivers an und genießen Sie neue Aufnahme-PVR-Funktionen.

**Hinweis:** Vergewissern Sie sich, dass die Leistungsaufnahme des USB Gerätes, das Sie als Speicherlaufwerk für Ihre Aufnahmen verwenden, 5 V/1 A nicht übersteigt. Ist eine höhere Leistungsaufnahme nötig, verbinden Sie das USB Gerät mit einem entsprechenden Netzadapter, bevor Sie es mit dem Receiver verbinden. Andernfalls kann der Receiver Schaden nehmen.

**Bitte trennen Sie NIEMALS die Verbindung zur Stromversorgung bzw. schalten Sie den Receiver während des Software Update Prozesses NICHT aus! Dieser kann dadurch zerstört werden und die Garantieansprüche erlöschen! Sobald das Update abgeschlossen ist, startet der Receiver erneut**